

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取 並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益 SAMPO

不銹鋼電鍋 使用說明書

KH-QC10S/KH-QP10S

User Manual

型號	電壓		消耗功率	f	容量
KH-QC10S/KH-QP10S	110V	60Hz		800W	1.8ℓ
世界型尺寸			適用人數		
W335 X 285 X 270(mm)			10人份	




目錄

- 2 各部名稱
- 3 本機特點介紹
- 4 使用方法
- 8 安全注意事項
- 9 清潔方法
- 10 接地方法
- 11 簡易故障排除
- 12 緊急處理方法
- 13 家電小百科

各部名稱

- 1 外蓋
- 2 内鍋
- 3 把手
- 4 電源線
- 5 蒸盤
- 6鑄鍋
- 7 保溫開關
- 8 炊飯鍵按鈕
- 9 接地線
- 10 附屬品:飯匙、量杯



本機特點介紹

- 一、使用不銹鋼内鍋、蒸盤等附件。
- 二、多用途功能,煮粥、燉、滷、蒸,一機多用,是主婦的好幫手。
- 三、全包覆式電熱器(360度加熱),受熱均匀、省電、效率高。(專利案號088205624)
- 四、操作簡便,裝設保溫開關,自動保溫。

使用方法

- 浸在水中:請先將米洗好,浸水30分鐘後,再通電煮飯,如此可煮出來更香 Q好吃的米飯。
- 防止異味:洗米時要迅速洗乾淨,那麼就可以減少米粒上的米糠味了。
- 夏季水溫較高儘量不要長時間把米浸在水中,否則米就容易產生異味。
- 電鍋内部、邊緣、鍋蓋,要記得時常保持清潔,可避免煮出來的飯有異味。
- 將内鍋放入欲烹煮的食物,如米、紅豆、綠豆、雞、鴨、肉類、、、等,仔細淘洗清潔。
- 量米的比例: 煮飯時是一杯米加一杯水。煮稀飯是一杯米加四杯水。
- 内鍋中加水,依烹調食物種類及份量酌放入所需水量。(内鍋加水量請參考下表)依計量杯的刻度為進,放入滴當水量(如圖一)。
- 外鍋中請依(外鍋加水量,請參考下表)計量杯,刻度放入所需水量(如圖二)。
- 將内鍋放置於電鍋中,蓋上鍋蓋,接上電源插座(如圖三)。
- 按下炊飯開關鍵,炊飯指示燈亮,開始炊煮,可隨時按下"保溫鍵"至開的位置(如圖四)。
- 飯煮熟後,開關自動跳上,進入保溫狀態保溫燈亮,此時請不要立即打開上蓋,讓其利用餘熟繼續悶煮15分鐘,飯會更香甜可口。
- 飯煮好後,請均匀翻鬆米飯,可使飯粒更香Q美味。









使用方法

煮飯時米和水的份量關係表:

米 量	(計量杯)	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
d1 98 74 E	内鍋水位線	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
内鍋水量	計量杯	1杯	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
外鍋水量	計量杯)	半杯		1杯		1.	5杯冒		2	杯冒	
可煮碗	包數(約)	2碗	4碗	6碗	8碗	10碗	12碗	14碗	16碗	18碗	20碗

- 本表以煮蓬萊米的情形為標準
- 内鍋的水量放置有2種選擇:可參考「内鍋水位線」或「計量杯」
- 依内鍋水位線放置或依計量杯放置(即1杯米加1杯水)皆可
- 若喜歡吃較硬的米飯或煮糯米時,可減少内鍋的水量,但若喜歡吃較軟的米飯、胚芽米或再菜米時,可酌量增水。
- 外鍋的水量控制燉煮的時間,可視需要的酌量多加水,勿低於表列之外鍋水量。



使用方法

煮稀飯時米和水的份量關係表:

米 量(計量杯)	1杯	2杯	3杯	4杯
内鍋水量(計量杯)	4杯	8杯	12杯	16杯
外鍋水量(計量杯)		— *	л =	
可煮碗數(約)	3碗	8碗	11碗	15碗

- 煮稀飯最大容量:10人份電鍋最多可煮:3杯米。
- 内鍋水位可依個人對稀飯濃稀要求而酌量增減。
- 食用前稍加攪拌會使稀飯黏稠好吃。
- 外鍋的水量控制燉煮的時間,可視需要酌量多加水,勿低於表列之外鍋水量。
- 雙開關使用方法: 附保溫開關,不需保溫時,不必拔下插頭,只要切換保溫開關按鈕即可。
- 米的洗法:多放一些水洗米,用以洗淨米粒上的米糠味,並迅速將米糠、雜物洗掉,洗到水不混濁為止。
- 水量的加減:本電鍋之計量方式乃以標準米為準,若用的是新米、軟質米,内鍋水量可少放一點:若是舊米、硬質米,内鍋水量可多放一點。請依實際炊煮狀況斟酌放入水量。

使用方法

《其他燉煮水量之放法》

方法	外鍋水量(言	計量杯)放法	及所需時間	使用配件	使用例子	
73 14	1/2杯水	1杯水	2杯水	19年11年		
蒸	10分鐘	20分鐘	40分鐘	不銹鋼蒸盤	包子、饅頭、蛋、魚、魚、	
燉煮	25分鐘	40分鐘	55分鐘	不銹鋼内鍋	燉煮2斤雞或綠豆 外鍋約放1杯水	

- 註:1.可根據烹煮食物種類及個人之喜好,酌量增加或減少外鍋水量,來調整蒸、燉煮時間的 長短(外鍋水量多,則燉煮時間長)。表列時間僅供參考,會因食物熟度不同而有差異。
 - 2.煮紅豆、蓮子等不易熟的豆類,請先以90℃左右之開水浸泡3~4小時,外鍋放入1.5杯水,燉煮後較易熟透。
 - 3. 外鍋加水量請勿超過2杯,以避免水沸騰時,熱水溢出而發生燙傷之危險。

安全注意事項

- 請單獨使用一個插座。
- 電源線如有極度彎折、表面損傷、銅線外漏等情形,為避免引起危險請勿使用。
- 請勿以水直接沖洗鍋體,以免發生漏電。
- 使用中請勿觸摸外殼及上蓋,以免燙傷。
- 保溫請勿超過八小時以上,以免食物變黃而影響口感美味。
- 長期不使用時,請將插頭拔起。
- 鍋體請勿整個浸入水中,以冕導致故障及觸電的危險。
- 保養時請用軟質布巾沾中性洗潔劑擦拭鍋體。
- 雙開關使用方法: 附保溫開關,不需保溫時,不必拔下插頭,只要切換保溫開關按鈕即可。
- 蒸盤使用請放在内鍋上方,勿直接放於鑄鍋上使用,以避免卡住而無法取出。
 (如有卡住情形,再將電鍋加熱即可取出)
- 如須燉雞或補品,所需時間較長,嚴禁將開關鍵用重物壓住,以免發生危險。
- 除非是修理人員,請勿分解或修理電鍋。
- 請勿將電鍋放置接近火源。
- 長時間不使用或外出時,請務心拔掉電源線、插頭,否則易生故障和危險。

清潔方法

内鍋、外鍋蓋、飯匙、蒸盤

可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌,如有鍋粑或飯粒較難清洗之情形時,可先以溫熱水加以浸泡,切勿用 屬鋼刷清洗,以受刮傷損壞表面。

使用後外鍋及鍋蓋會因水質良窳及水漬而產生變色或斑紋現象,但不會影響食用安全,請安心使用。

機體外側、把手、面板

可用軟布沾稀釋後之廚房用清潔劑加以擦拭,請勿用水直接加以沖洗,以冤造成故障。

機體内側

請軟布沾清水擦拭,切勿以清水加以沖洗,以免造成故障:如有難洗之水垢,可用少許白醋或檸檬沾軟布擦 拭清理。

若沾染不易清洗之汙垢或乾硬之米飯時,請以菜瓜布或鋼刷沾少許稀釋之中性清潔劑輕拭,再以乾布擦拭內 側即可。

接地方法

- 為避兒觸電的發生,請務必安裝地線。
- 為安全起見,使用本電器前,請務必將接地線端子固定於室内配線的接地位 置或委請合格的水電員安裝,以策安全。
- 接地線的接頭在本體底部。



簡易故障排除

- 機體發生異常,請詳讀本使用說明書,按下表檢查。
- 如有任何問題,請聯絡就地的服務站修理。
- 修理時需特殊技術,請勿自行處理。

故障排除	檢 查 方 法
電鍋無動作	插頭沒插?電源插座損壞,請改插其他插座
無法煮熟食物	• 沒按下炊飯鍵按鈕? • 外鍋沒放水或不足?

緊急處理方法

- 萬一本產品發生異常時,請先將電源開關關掉。
- 再將電源插頭拔掉。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請將插頭儘速拔起,並通知聲寶0800免費諮詢 專線或經銷商協助處理。
- 假如内部機件發生故障時,請送至本公司各地服務站,本公司將提供熱忱的服務。
- 本產品電源線損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換以避免危險。

家電小百科

M 生活小常識

電鍋料理-參鬚枸杞雞湯

- 材料準備如下:參鬚3條、枸杞1/2大匙、薑5片、土雞腿2支、内鍋水6分滿、鹽1/4小匙、 紹興酒1/4小匙。
- 做法:
 - 1.土雞腿剁成塊,放入滾水中汆燙,撈起,洗淨,放入内鍋中。
 - 2.加入洗淨的參鬚、枸杞、薑片及水,移入電鍋燉煮至開關跳起,取出。
 - 3.加上鹽攪拌均匀,再淋上紹興酒即可食用。

~摘錄自台視文化公司出版之《123電鍋菜》



